


Escova Elétrica para Penteados
Reservado aos profissionais

110V 240V~50/Hz/60Hz
 45W

- 1 - Area de estilo da temperatura
- 2 - Contentor de saída de ions negativos
- 3 - Exibição de graus
- 4 - Botão de temperatura
- 5 - Botão de troca
- 6 - Cabo de alimentação



A escova vem com um saco em tecido para seu armazenamento.

Para ligar o equipamento pressione o botão inferior “5” e logo após escolha o botão “4” a temperatura desejada, entre 100 a 200 graus c° que aparecerá no visor “3”.

Passo o cabelo entre os dentes da maquina fazendo movimentos de curva com as mãos para modelar o penteado desejado.

Para desligar o equipamento, pressione o botão “5” e o segure até aparecer “OFF” no visor “3” e logo após tire da tomada.

Cuidados com o equipamento;

Não mergulhe o equipamento em água ou outros líquidos

Mantenha longe de crianças

O equipamento pode aquecer, se for utilizado durante muito tempo.

Limpeza

Desligue o aparelho da corrente elétrica

Limpe com um pincel entre os dentes do equipamento no momento em que ele estiver frio para evitar problemas.

Mantenha longe de solventes ou produtos abrasivos e de grandes quantidades de água.


seque bem o equipamento após a limpeza.

Distribuido por:
ACBB Nails - Import & Export, LDA
Largo Elina Guimarães,
Nº6 2675-345 Odivelas, Portugal
telf: +351 215 880 283 acbbnails@hotmail.com

Escova Elétrica para Penteados
Reservado aos profissionais

110V 240V~50/Hz/60Hz
 45W

- 1 - Area de estilo da temperatura
- 2 - Contentor de saída de ions negativos
- 3 - Exibição de graus
- 4 - Botão de temperatura
- 5 - Botão de troca
- 6 - Cabo de alimentação



A escova vem com um saco em tecido para seu armazenamento.

Para ligar o equipamento pressione o botão inferior “5” e logo após escolha o botão “4” a temperatura desejada, entre 100 a 200 graus c° que aparecerá no visor “3”.

Passo o cabelo entre os dentes da maquina fazendo movimentos de curva com as mãos para modelar o penteado desejado.

Para desligar o equipamento, pressione o botão “5” e o segure até aparecer “OFF” no visor “3” e logo após tire da tomada.

Cuidados com o equipamento;

Não mergulhe o equipamento em água ou outros líquidos

Mantenha longe de crianças

O equipamento pode aquecer, se for utilizado durante muito tempo.

Limpeza

Desligue o aparelho da corrente elétrica

Limpe com um pincel entre os dentes do equipamento no momento em que ele estiver frio para evitar problemas.

Mantenha longe de solventes ou produtos abrasivos e de grandes quantidades de água.

seque bem o equipamento após a limpeza.

Distribuido por:
ACBB Nails - Import & Export, LDA
Largo Elina Guimarães,
Nº6 2675-345 Odivelas, Portugal
telf: +351 215 880 283 acbbnails@hotmail.com