

Esterilizador OneLashes Manual de instruções REF: PSON4014

Esterilizador Onelashes Reservado aos profissionais

Instruções:

Esterilização: Ligue o cabo USB ao equipamento e ligue a um adaptador para ligar à tomada. Abra a tampa, coloque as ferramentas que pretende esterilizar e feche a tampa. Pressione o botão de esterilização (botão do lado esquerdo) e feche a tampa. As ferramentas vão começar a ser esterilizadas, aguarde até o equipamento completar a esterilização (quando a luz de 100% apagar). A esterilização demora 10 minutos.

Aromaterapia: Ligue o cabo USB ao equipamento e ligue a um adaptador para ligar à tomada. Abra a tampa e coloque óleo essencial na entrada do difusor (na parte superior direita dentro do equipamento, ver caixa). Feche a tampa e pressione o botão direito para iniciar a aromaterapia. Irá correr durante 3 a 5 minutos.

Avisos / Precauções:

Manter fora do alcançe das crianças. Não entornar líquidos no equipamento. Guarde o equipamento quando o mesmo não estiver em uso. Evite manter o equipamento num ambiente húmido.

Especificações:

Input: DC 5v Potência: 9W

Potência Lampada UV: 2x 2W

Distância das ondas ultravioleta: 253.7nm

Dimensões: 218 x 123 x 53mm

Dimensões Interior: 180 x 100 x 32mm

Peso: 340g

Distribuido por: ACBB Nails - Import & Export, LDA Largo Elina Guimarães, Nº6 2675-345 Odivelas, Portugal telf: +351 215 880 283 acbbnails@hotmail.com



Esterilizador OneLashes Manual de instruções REF: PSON4014

Esterilizador Onelashes Reservado aos profissionais

Instruções:

Esterilização: Ligue o cabo USB ao equipamento e ligue a um adaptador para ligar à tomada. Abra a tampa, coloque as ferramentas que pretende esterilizar e feche a tampa. Pressione o botão de esterilização (botão do lado esquerdo) e feche a tampa. As ferramentas vão começar a ser esterilizadas, aguarde até o equipamento completar a esterilização (quando a luz de 100% apagar). A esterilização demora 10 minutos.

Aromaterapia: Ligue o cabo USB ao equipamento e ligue a um adaptador para ligar à tomada. Abra a tampa e coloque óleo essencial na entrada do difusor (na parte superior direita dentro do equipamento, ver caixa). Feche a tampa e pressione o botão direito para iniciar a aromaterapia. Irá correr durante 3 a 5 minutos.

Avisos / Precauções:

Manter fora do alcançe das crianças. Não entornar líquidos no equipamento. Guarde o equipamento quando o mesmo não estiver em uso. Evite manter o equipamento num ambiente húmido.

Especificações:

Input: DC 5v Potência: 9W

Potência Lampada UV: 2x 2W

Distância das ondas ultravioleta: 253.7nm

Dimensões: 218 x 123 x 53mm

Dimensões Interior: 180 x 100 x 32mm

Peso: 340g

Distribuido por: ACBB Nails - Import & Export, LDA Largo Elina Guimarães, Nº6 2675-345 Odivelas, Portugal

telf: +351 215 880 283 acbbnails@hotmail.com